

Solatube® lapos tetőidom

TETŐIDOM/NEM FERDE TETŐIDOM

Végezze el a Brighten Up Series szabvány beszerelési utasítás 1-4 lépéseit.

Egészítse ki a 160 DS alkatrész listáját 7 db (összesen 15) tetőidom rögzítő csavarral.

Egészítse ki a 290 DS alkatrész listáját 12 db (összesen 20) tetőidom rögzítő csavarral.

Megjegyzés: A lapos tető utasítás felépített lemez vagy hengerelt rendszerű lapos tetőkhöz készült. Nem ajánlott addig beszerezni, míg nem konzultált a tetőépítő mesterével, nehogy elveszítse a garanciát.

A TETŐIDOM ELŐKÉSZÍTÉSE

1. lépés: Fúrjon 5 mm-es furatokat körbe a tetőidom szélén egymástól 100 mm és a szélétől 25 mm távolságra. (B ábra)

A TETŐFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

2. lépés: Keresse meg a tetőn a szög/csavar helyét. Söpörje el az ottmaradt kavicsokat a tetőfelület azon részéről, ahova a tetőidom felszerelésre kerül. Ha a tető egyszerű sima szigeteléssel készült, csak söpörje el a kavicsokat egy seprűvel. Ha a tető forró bitumennel és kavicssal fedett, kaparja fel a beolvadt kavicsokat, hogy hozzá lehessen félni a sima felülethez. A tető felületének a tetőidom alatt és 75 mm-rel körülötte simának és tisztának kell lennie.

A TETŐ KIVÁGÁSA

3. lépés: Helyezze a tetőidomot a jelölő szeg/csavar fölé és rajzolja belül körbe a tetőt egy ácszerűzével. Vágja át a tetőt körbe 20 mm-rel beljebb a jelnél. Tisztítsa meg a tetőt a fűrészportól a lyuk körül.

A TETŐIDOM BESZERELÉSE

4. lépés: Illessze a tetőidomot a tetőlyukra és rajzolja körül a tetőidom külső szélét, hogy az a megfelelő helyre kerüljön. Vegye el a tetőidomot és helyezzen el egy 20 mm széles szigetelő csíkot 25 mm-rel beljebb az előzőekben felrajzolt jelnél.

Megjegyzés: alkalmazzon szigetelést a tetőidom alsó peremén is az (A ábra) szerint. Eressze a tetőidomot a jelzett helyre, miközben figyelje, hogy a szigetelések pontosan egymásra fekdjenek. Rögzítse a tetőidomot a tetőhöz 50 mm-es tetőidom csavarokkal. A csavaroknak szorosnak, de nem túl feszesnek kell lenniük. (B ábra) Alkalmazzon még egy szigetelő csíkot a tetőidom külső szélé körül, úgy kenve, hogy szigetelje a tetőidom és tető közötti részt, használjon szigetelőt a csavarfejekken is. Ha a tetőn kavics volt, seperje vissza a kavicsot a tetőidom szélére is.

Ezzel be van fejezve a tetőrész szerelése. Folytassa a beszerelést a Brighten Up beszerelési utasítás 9-21 lépésével a teljes beszerelésig.

